



Betriebsanleitung

WOW GRILL MINI (444-1000)
WOW GRILL 400 (444-1005)
WOW GRILL 800 (444-1010)
WOW GRILL 1200 (444-1015)



Abb. WOWGRILL 800

INHALT

Einleitung	2
Übersicht	2
Lieferumfang	2
Normen und Richtlinien.....	2
Allgemeine Hinweise.....	3
Symbolerklärung	3
Sicherheitshinweise.....	4
Anschluss.....	5
Betrieb	6
Wartung.....	7
Reinigung	7
Entsorgung.....	7

EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses WOW GRILL!

Saros WOW GRILLS sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. In jeder Strebe des Grillrostes befindet sich ein separates Heizelement. Die hochwertig verarbeiteten und elegant integrierten Heizelemente dieses WOW GRILL sorgen für eine unvergleichbare Funktionalität und gutes Gelingen.

Diese Art des Aufbaus bietet zudem eine ausgezeichnete Energieeffizienz und garantiert eine gleichmäßige Temperatur auf der gesamten Oberfläche. Temperaturen bis zu 320 °C sind schnell erreicht.

Der Grill ist einfach einzurichten und simpel in der Bedienung. Innovativ im Design und komplett aus Edelstahl gefertigt, bietet der Grill eine einzigartige Lösung für Ihre Anforderungen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung, vor der Inbetriebnahme des Grills, aufmerksam durch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen WOW GRILL!

ÜBERSICHT

Modell	Abmessungen (mm)	Grillfläche (mm)	Leistung (kw)	Grillgut (kg/h)	Anschluss	Temperatur (°C)	Gewicht (kg)
Mini	415x600x150	370x370	3,4	6	230V - 1Ph.	320	15
400	415x700x150	370x470	4,5	7,5	400V - 3Ph.	320	18
800	795x700x150	770x470	9,0	15	400V - 3Ph.	320	29
1200	1166x700x150	1130x470	13,5	22,5	400V - 3Ph.	320	41

Technische Änderungen vorbehalten!

LIEFERUMFANG

- 1 Professioneller Elektrogrill
- 2 Edelstahl Schaber
- 1 Betriebsanleitung

NORMEN UND RICHTLINIEN

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.
Bei Bedarf lassen wir Ihnen die entsprechende Konformitätserklärung zukommen.

Abbildungen in dieser Anleitung können vom original Artikel abweichen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Vor der ersten Inbetriebnahme reinigen Sie das Gerät sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung griffbereit, in der Nähe des Gerätes auf.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.
- Bei der Weitergabe des Gerätes an Dritte muss diese Betriebsanleitung mitgegeben werden.
- Nach dem Auspacken des Gerätes vergewissern Sie sich, dass sich alles in einwandfreiem Zustand befindet. Sollten Sie Beschädigungen entdecken, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Nur in der Original Verpackung kann das Gerät sicher transportiert werden.
- Falls eine Aufbewahrung der Verpackung nicht möglich ist, trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der nächstgelegenen Sammelstelle zur sachgemäßen Entsorgung ab.
- Beachten Sie, dass alle Bestandteile der Verpackung (Plastikbeutel, Karton, Styroporteile, usw.) Kinder gefährden können und deshalb nicht in deren Nähe gelagert werden dürfen.
- Aus hygienischen Gründen wird mindestens eine tägliche Reinigung empfohlen, aber auch nach Abschluss eines jeweiligen Fertigungsprozesses im Laufe eines Tages.

SYMBOLERKLÄRUNG



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können. Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.



WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr!



WARNUNG: HEISSE OBERFLÄCHE - VERBRENNUNGSGEFAHR!

Dieses Symbol weist auf die heiße Oberfläche des Gerätes, während des Betriebes und danach hin. Verbrennungsgefahr bei Nichtbeachten!

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig und beachten Sie die darin gegebenen Hinweise.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät führen und zu Verletzungen des Benutzers.
- Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt!
- Verwenden Sie das Gerät im Inneren nur unter einer Abzugshaube.
- Sorgen Sie immer für genügend frische Luft, während der Benutzung dieses Gerätes.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand auf einem trockenen, rutschfesten Untergrund.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während der Benutzung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten Sie es fern von heißen Gegenständen und offenen Flammen.
- Achten Sie darauf, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen am Kabel oder ein Stolpern darüber nicht möglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, z. B. durch Quetschen, dann muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Lassen Sie das Gerät während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind, diese können die Gefahren im Umgang mit Elektrogeräten und Geräten die heiß werden nicht erkennen, weshalb es zu Verletzungen und Sachbeschädigung kommen kann!
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien, bei Regen!
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem offenen Wasserstrahl.
- Wenn notwendig, kontaktieren Sie eine Person die zur Reparatur des Gerätes berechtigt ist.
- Dieses Gerät darf nur von Personen bedient werden, die dazu ausgebildet wurden.
- Keine Bedienung des Gerätes durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten; oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen, da diese Personen die Gefahren bei der Benutzung von Elektrogeräten und/oder Geräten, welche Hitze erzeugen, nicht erkennen können und es so zu Unfällen, Brand oder Sachbeschädigung kommen kann.
- Vor jeder Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen, bzw. das gerät vom Strom trennen; ebenso bei längerer Nichtbenutzung.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker, falls vorhanden, oder lösen Sie die zugehörige Sicherung aus oder drehen Sie diese heraus.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den für dieses Gerät vorgesehenen Zweck, wie Grillen von Fisch, Fleisch, Gemüse.
- Verwenden Sie zum Betrieb des Gerätes nur die dafür vorgesehenen Original Teile.
- Das Kabel nicht nach Gebrauch um das Gerät wickeln. Das Gerät könnte noch heiß sein!
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen.

ANSCHLUSS

Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Frequenz der Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen!

Verfügt das Gerät über einen Netzstecker Anschluss, stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete, geerdete Steckdose.

Sollte das Gerät nicht über einem Netzstecker Anschluss verfügen, lassen Sie die Installation unbedingt von einem Fachmann vornehmen!



WARNUNG: BRANDGEFAHR!

- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien oder Flüssigkeiten! Zu allen Seiten muss ein ausreichender Abstand eingehalten werden!



WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel frei von Beschädigungen ist.
- Ein beschädigtes Gerät darf nicht benutzt werden! In diesem Falle wenden Sie sich an Ihren Fachhändler!
- Vor dem Anschluss ans Netz prüfen Sie, ob die Stromart und die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Lassen Sie den Anschluss ggf. von einem Fachmann übernehmen.
- Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel.

BETRIEB

Wird der WOW GRILL im Inneren verwendet, sollte er unbedingt unter einer Abzugshaube betrieben werden, um einen ausreichenden Rauchabzug zu gewährleisten.

Der Grill verfügt über eine bis drei Heizflächen. Die Temperatur der einzelnen Heizflächen wird über das jeweilige Thermostat eingestellt. Es lassen sich Temperaturen zwischen 50 °C und 320 °C einstellen.

Die Heizflächen werden über die Thermostate eingeschaltet, indem eine Temperatur gewählt wird. Eine grüne Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizfläche in Betrieb ist. Eine rote Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizfläche aufgeheizt wird.

Nach Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet das Thermostat automatisch die Stromversorgung für den entsprechenden Bereich ab. Die rote Kontrollleuchte erlischt. Sinkt die Temperatur um 5 °C des eingestellten Wertes, wird die Stromversorgung wieder hergestellt. Hierdurch wird Energie gespart und ein gleichbleibender Betrieb gewährleistet. Das Grillgut wird direkt auf die Heizflächen gelegt.

Um einen Antihaft Effekt zu erzielen können die Stege der Heizflächen mit einem Papiertuch mit etwas Öl eingerieben werden.

Unterhalb der Heizflächen befindet sich eine 5cm hohe Schublade, zur Aufnahme von Krümeln und überschüssigem Fett. Die Schublade lässt sich zur einfachen Reinigung herausnehmen.

Ausgeschaltet werden die Heizflächen indem das jeweilige Thermostat auf 0 gedreht wird. Beide Kontrollleuchten erlöschen.



WARNUNG: HEISSE OBERFLÄCHE! VERBRENNUNGSGEFAHR!

- Einige Komponenten des Grills werden, während des Betriebes, sehr heiß! Es besteht die Gefahr von Verbrennungen beim Berühren dieser Komponenten.



WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

- Das Gerät, Kabel und Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann überprüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

WARTUNG

Die Wartung des WOW GRILL darf nur von autorisierten Personen vorgenommen werden!



WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

- Ein beschädigtes Gerät darf nicht benutzt werden! In diesem Falle trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler!
- Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu öffnen oder gar zu reparieren. - Es besteht Lebensgefahr!

REINIGUNG

Dank des speziellen Designs und des einzigartigen Aufbaus des WOW GRILL ist dieser sehr einfach zu reinigen.

Während des Grillens können Sie die Grillroste reinigen, indem Sie Ablagerungen mit einer weichen Messingdrahtbürste entfernen. Achtung! Das Grillrost ist heiß!

Vor der Reinigung trennen Sie das gerät vom Stromnetz. Nach dem Grillen entfernen Sie die groben Reste mit den mitgelieferten Edelstahl Schabern. Dann reduzieren Sie die Temperatur auf 80°C und reinigen die Grillroste mit einer weichen Messingdrahtbürste, welche Sie vorher ggf. in Wasser getaucht haben. Achtung! Das Grillrost ist heiß!

Überschüssiges Fett und Öl und Reste des Grillgutes werden in der unter den Grillrosten befindlichen Schublade aufgefangen. Diese kann einfach herausgenommen, geleert und einfach gereinigt werden.

Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass die Thermostatfühler, welche sich unter den Grillrosten befinden, nicht beschädigt werden.

ENTSORGUNG



Hat das Gerät einmal ausgedient, dann entsorgen Sie dieses bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung.

Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden. Vielen Dank!

CE



SARO Gastro-Products GmbH
Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, Germany
Tel. +49(0)2822 9258-0
Fax +49(0)2822 18192
E-Mail info@saro.de