

Static-Loc Montage



Schritt 1: Reinigen der Klebefläche

Die zu beklebende Fläche muss zunächst mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Wichtig dabei ist, dass der Untergrund bei der Befestigung komplett trocken und vor allem fettfrei ist. Deswegen sollten keine Bad- oder Haushaltsreiniger zur Vorreinigung benutzt werden.



Schritt 3: Fixieren des Spezial-Klebepads

Der Static-Loc Wandhaken kann sofort belastet und beliebig oft repositionierbar werden. Bei den Badkörben, wo jeweils zwei gummierte Pads montiert werden müssen, gibt die beiliegende Montage-Schablone die richtige Positionierung der Static-Loc Pads an. Dazu wird die Schablone einfach an der Oberfläche befestigt und die Pads an den dafür vorgesehenen Stellen fixiert.



Schritt 2: Entfernen der Schutzfolie

Zur Anbringung auf allen glatten Oberflächen wird einfach die Schutzfolie entfernt und der Static-Loc Wandhaken fest an die gewünschte Stelle angedrückt. Aufgrund der statischen Aufladung saugt sich das gummierte Pad direkt an.



Schritt 4: Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen

Nachdem der Static-Loc befestigt worden sind, kann dieser sofort belastet werden. Bei Bedarf sind die Wandhaken jederzeit bequem von der Wand abnehmbar und können rückstandslos entfernt werden. Das macht den praktischen Wandhaken mit vielseitigen Motiven zu einem nützlichen Helfer im ganzen Haushalt.