

Turbo-Loc Montage



Schritt 1: Reinigen der Klebefläche

Die zu beklebende Fläche muss zunächst mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Wichtig dabei ist, dass der Untergrund bei der Befestigung komplett trocken und vor allem fettfrei ist. Deswegen sollten keine Bad- oder Haushaltsreiniger zur Vorreinigung benutzt werden.



Schritt 2: Entfernen der Schutzfolie

Zur Anbringung auf alle glatten Oberflächen wird einfach die Schutzfolie entfernt und das Klebepad fest an der gewünschten Stelle fixiert und angedrückt.



Schritt 3: Fixieren der Spezial-Klebe pads

Bei Eckregalen, Wandkörben oder Duschregalen, wo jeweils zwei Klebepads montiert werden müssen, gibt die beiliegende Montage-Schablone die richtige Positionierung der Klebepads an. Dazu wird die Schablone einfach an der Oberfläche befestigt und die Klebepads an den dafür vorgesehenen Stellen fixiert.



Schritt 4: Sofort belastbar

Nachdem die Klebepads befestigt worden sind, kann die Halterung sofort montiert werden. Dazu wird der jeweilige Gegenstand einfach an den dafür vorgesehenen Vorrichtungen auf die Klebeadapter aufgesetzt.



Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen

Die Turbo-Loc Systeme von WENKO setzen seit Jahren auf TÜV Bauart geprüfte Klebesysteme. Mit den Spezial-Klebe pads lassen sich Handtuchhalter, Eckregale und Haartrocknerhalter ganz einfach ohne bohren, schrauben und dübeln auf allen glatten Oberflächen befestigen.



Ohne Rückstände entfernbar

Bei Bedarf sind die Turbo-Loc Halterungen ohne Rückstände wieder entfernbar. Zur Demontage genügt es, das Klebepad mithilfe einer Zange einfach von der Wand abzdrehen.