

Gerätewagen 2

GW 2 / GW 2 2-70 / GW 2 2-120

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Hinweis:

Die Teileliste stellt den GW 2 dar.  
Die Modelle mit Halterahmen 2 x 70 l und 2 x 120 sind bis auf den Halterahmen identisch.

Anzahl		ArtNr	Bezeichnung
1	Stück	BA 2	Mopp- und Besenablage für Gerätewagen
1	Stück	EB 17	Eimer 17 l blau
1	Stück	EB 6	Eimer 6 l blau
1	Stück	ER 17	Eimer 17 l rot
1	Stück	ER 6	Eimer 6 l rot
1	Stück	GG GW2	Grundgestell Gerätewagen 2
1	Stück	HR 120 G	Halterahmen 120 l für Gerätewagen
1	Stück	K2 GW	Korb für 2 x Eimer 6 l Gerätewagen
1	Stück	KP 1	Kunststoffpresse Standard für Chromwagen
1	Stück	MBH 1	Mopp- und Besenhalter
3	Stück	MSK 3 B	Müllsackklemmen blau für Chromwagen
1	Stück	P GW2	Pressenstativ Gerätewagen 2 Chrom
1	Stück	SS 1 GW	Seitenstreben für Gerätewagen Chrom
1	Stück	UK 1	Utensilienkorb für 3 x Flaschen 1 l



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

## Gerätewagen 2

GW 2 / GW 2 2-70 / GW 2 2-120

### Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechte Seitenstrebe mittig an die vorgesehenen Löcher vom Grundgestell schrauben.
2. Pressenstativ aufstecken und im mittleren Loch verschrauben.
3. Sackhalterahmen über dem Ablagerost an der Sprosse, Mopp- und Besenablage an die Vorderseite des Wagens einhängen.
4. Den Korb für 2 x 6-l-Eimer mittig über dem Pressenstativ an die Seitenstrebe hängen. Nicht an die Sprosse, sondern direkt oben über den Rahmen der Seitenstrebe. Hinweis: Im 90° Winkel einhängen und dann nach unten biegen.
5. Den Utensilienkorb mittig über den Sackhalterahmen an die Seitenstrebe hängen. Nicht an die Sprosse, sondern direkt oben über den Rahmen der Seitenstrebe. Hinweis: Im 90° Winkel einhängen und dann nach unten biegen.
6. Mopp- und Besenhalter an die Vorderseite des Pressenstativs schrauben.
7. Alle Kunststoffteile aufsetzen.



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör