

Doppelfahrwagen 20 Expert

DOFA 20 Expert

Anzahl		ArtNr	Bezeichnung
1	Stück	AR 1 P	Ablagerost für Säcke 120 l Doppelfahrwagen Plus
1	Stück	BA 1 P	Mopp- und Besenschale für Doppelfahrwagen Expert
1	Stück	DF 1 P	Deichsel für Doppelfahrwagen Plus / Expert
1	Stück	DK 1 P	Deichselkorb für Doppelfahrwagen Plus
1	Stück	EB 17	Eimer 17 l blau
1	Stück	EH 1 SWR	Eimerhalter für Stufenwagen rechte Seite
1	Stück	ER 17	Eimer 17 l rot
1	Stück	ER 6	Eimer 6 l rot
1	Stück	GG DOFA 20 P	Grundgestell Doppelfahrwagen Plus Chrom
1	Stück	HR 70 P	Halterahmen 70 l für Doppelfahrwagen Plus
1	Stück	KP 1	Kunststoffpresse Standard für Chromwagen
1	Stück	MBH 1	Mopp- und Besenhalter
3	Stück	MSK 3 B	Müllsackklammern blau für Chromwagen
1	Stück	SK 1	Seitenkorb



Entsorgungssack ist Zubehör

Doppelfahrwagen 20 Expert

DOFA 20 Expert

1. Den Seitenkorb einhängen.
2. Die Deichsel in die Löcher des Pressenstativs stecken. Achtung: Der Schiebegriff muss nach oben zeigen.
3. Ablagerost einstecken, Sackhalterahmen einhängen, Eimerkorb einstecken, Korb einhängen.
4. Mopp- und Besenschale einhängen.
5. Mopp- und Besenhalter anschrauben.
6. Alle Kunststoffteile aufsetzen.

