

Trennwagen 3

TW 3fach

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl	ArtNr	Bezeichnung
1	Stück AR 1	Ablagerost für Säcke 120 l
1	Stück GG Maxi	Grundgestell Maxi Chrom
1	Stück HR 120 R	Halterahmen 120 l für Reinigungswagen
1	Stück HRD 2-120	Doppel-Halterrahmen 2 x 120 l innen
9	Stück MSK 3 B	Müllsackklemmen blau für Chromwagen
2	Stück SS 1 RW	Seitenstreben für Reinigungswagen Chrom



Deckel und Säcke sind Zubehör

Trennwagen 3

TW 3fach

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Alle Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Ausparungen zeigen nach innen, damit die Sackhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Den Doppelsackhalterahmen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere Sprosse.
3. Sackhalterahmen und Ablagerrost einhängen.
4. Alle Kunststoffteile aufsetzen.

