

Trennwagen 2

TW 2fach

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl		ArtNr	Bezeichnung
1	Stück	GG Maxi	Grundgestell Maxi Chrom
1	Stück	HRD 2-120	Doppel-Halterahmen 2 x 120 l innen
6	Stück	MSK 3 B	Müllsackklemmen blau für Chromwagen
2	Stück	SS 1 RW	Seitenstreben für Reinigungswagen Chrom



Deckel und Säcke sind Zubehör

Trennwagen 2

TW 2fach

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Alle Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Den Doppelsackhalterahmen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere Sprosse.
3. Alle Kunststoffteile aufsetzen.

