

## GASTROZid® K11

### GERÄTE ENTKALKER

Artikelnummer	VE
K11-01	1 L Flasche



#### Produkteigenschaften:

- Saurer Geräteentkalker und Kalklöser.
- Zur gründlichen Entkalkung von Geräten und Oberflächen.
- Geeignet für alle säurebeständigen Küchengeräte (z.B. Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen oder Töpfe) und -oberflächen (z.B. Edelstahlfächen und -armaturen) und Böden.
- Entfernt extreme Kalkablagerungen auf Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Zinn und bedingt Zink

#### Gebrauchsanweisung / Dosierung:

- Säurebeständigkeit der Materialien beachten.
- 1:10 (10%-Lösung) bis max. 1:3 (33%-Lösung) in die zu reinigenden Gefäße geben bzw. auf die Oberflächen auftragen und 5 Minuten einwirken lassen.
- Der zu entfernende Belag sollte bedeckt sein.
- Aufsteigende Gasbläschen zeigen den beginnenden Entkalkungsvorgang an.
- Nachlassende Gasbläschen zeigen an, dass die Kalkablagerungen aufgelöst wurden oder der Vorgang wiederholt werden sollte.
- Danach grundsätzlich mit Frischwasser abspülen.

#### Sicherheitshinweise:

kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

In korrosionsbeständigem Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.



**Gefahr**