

TASKI Tapi Shampoo

Teppich-Shampoo

Produktbeschreibung

Konzentriertes Teppich-Shampoo für die gründliche Zwischenreinigung textiler Bodenbeläge und Polstermöbel.

Eigenschaften

- Hocheffektive Kombination stark schäumender Tenside
- Rückstände können einfach und schnell entfernt werden
- pH-Wert neutral
- Woolsafe-Siegel
- Geeignet für alle Schaumreinigungsmethoden
- Neue O.N.T.-Technologie
- Reduktion allergieauslösender Stoffe (z.B. Hausstaubmilben)

Vorteile

- Auskristallisierte Schmutzrückstände können einfach und schnell abgesaugt werden
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Hinterlässt keine Rückstände, welche die Wiederanschmutzung fördern
- Sicher in der Anwendung auf allen Arten von Teppichböden, sowohl Woll- als auch Synthetiktextilien.
- Kann sowohl zum Trocken- und Nassshampoonieren als auch für die Teppichpadmethode eingesetzt werden
- Neutralisiert Moleküle, die schlechten Geruch verursachen und hinterlässt einen lang anhaltenden, frischen Duft
- Allergenreduzierende Wirkung durch unabhängige Institute bestätigt

Anwendungshinweise

Minimale Dosierung: 300 ml für 10 l Reinigungslösung (3%)
 Stärkere Verschmutzungen: Konzentration auf bis zu 10% erhöhen
 Teppichpadmethode: Eine 2%ige Konzentration verwenden

Anwendung:

Den Teppich staubsaugen und Flecken entfernen.


Trockenshampoonieren:

Das Produkt in den wassergefüllten Tank der TASKI Swift 35 oder einer Einscheibenmaschine mit Schaumerzeuger und Trocken-Shampoonierbürste dosieren. Die erwünschte Schaumfeuchtigkeit am Schaumerzeuger einstellen und den Teppich shampooieren. Den Teppichflor im feuchten Zustand mit einer Florbürste aufrichten, um die Trocknungszeit zu verkürzen. Teppich trocknen lassen, anschliessend die kristallisierten Shampoo-Rückstände absaugen. Polster mit einer Handdüse shampooieren, trocknen lassen und Rückstände absaugen.

Teppichpadmethode:

Eine Einscheibenmaschine (ausgestattet mit Teppichpad) verwenden. Das dosierte Produkt sparsam auf Teppich und Teppichpad sprühen. Den Bereich in überlappenden Bahnen bearbeiten. Stark verschmutzte Pads wenden oder auswechseln.

C2c



TASKI Tapi Shampoo

Anwendung

Nassshampoonieren:

Eine Einscheibenmaschine mit Nassshampoonierbürste ausrüsten oder TASKI procarpet 30/45 verwenden. Das Produkt in den Wassertank dosieren und shampoonieren. Teppich nasssaugen (TASKI Tapi Defoam einsetzen) und mit Florbürste den Flor aufrichten, um die Trocknungszeit zu verkürzen. Teppich trocknen lassen, anschliessend die kristallisierten Shampoo-Rückstände absaugen

Wichtige Hinweise:

Möbel erst wieder auf den Teppich stellen, wenn Teppich vollständig trocken ist.
Füsse von Möbelstücken mit Hilfe von Plastik- oder Aluminiumfolie vor Rostbildung oder Lackschäden schützen.

Technische Daten

- Aussehen: Gelb eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,00
- pH-Wert Konzentrat: 5,8 - 6,3
- pH-Wert Gebrauchslösung: 8,0 +/- 0,5 bei 3%iger Konzentration

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Vor Gebrauch Farbechtheit und Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Gutachten

Zertifiziert vom Woolsafe Institut (Woolsafe-Siegel).
Allergenreduzierende Wirkung bestätigt vom Medical Entomology Center, Cambridge, England.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

Zulassungen

UBA 05576880
GISBAU-Code: GT 10
Giftklasse: frei, BAG T Nr. 611500

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8757-0
Fax: + 49 (0) 621 8757-8266
E-Mail: info.de@diversey.com
www.diversey.com