

Bevi Plus

Bedienungsanleitung



BeviClean[®]

Getränkeleitungs-Pflege
Wir machen alles klar

Inhalt

Seite

1. Sicherheitshinweise	2
2. Lieferumfang.....	3
3. Bedienungshinweise.....	3
4. Reinigung und Wartung	5
5. Allgemeine Hinweise	5
6. Abbildung und Bauteile.....	6
7. Ersatzteile.....	7
8. Technische Informationen.....	8

1. Sicherheitshinweise

- Das Gerät nach Erhalt auf Transportschäden prüfen
- Bedienungsanleitung beachten und immer beim Gerät aufbewahren
- Das Bedienen des Gerätes durch unbefugte Personen ist auszuschließen
- Die Schankanlage ist während der Reinigung gegen Benutzung zu sichern
- Nur an Wasserhähnen einsetzen, an die kein Niederdruck-Durchlauferhitzer angeschlossen ist
- Für Schäden, die durch Verwendung von Nicht-Originalteilen und Zubehör oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung



2. Lieferumfang

- Bevi Plus
- Bedienungsanleitung
- Reinigungstabletten Bevi Tab alkalisch (2 Stück)

3. Bedienungshinweis

3.1 Anschluss

- Wasserschlauch an Bevi Plus anschließen
- Bei ständigem Anschluss müssen ein Rohrtrenner mit Belüftung nach DVGW sowie eine Schlauchplatzsicherung bauseits vorhanden sein
- Anschluss der zu reinigenden Leitung an den Ablauf herstellen



Optional: Reinigungsadapter AFG auf Edelstahlplatte

3.2 Reinigung

- Adapterschauglas durch leichte Linksdrehung vom Gerät lösen, Bevi Tab flach einlegen (siehe Abb.1) und wieder befestigen (je nach Leitungslänge ggfs. 2 Bevi Tabs verwenden)
- Wasserhahn öffnen
- Zapfhahn öffnen
- Zapfhahn schließen, wenn Reinigungsmittel aus dem Zapfhahn austritt (Abb. 2)
- 15–20 Minuten einwirken lassen
- Zapfhahn wieder öffnen und ausreichend nachspülen (Abb. 3)
- Auf Reinigungsmittelfreiheit der Anlage achten, Überprüfung z. B. mit pH Indikatorpapier
- Nach der Reinigung Wasserhahn schließen



1. Adapterschauglas lösen und Bevi Tab flach einlegen



2. Reinigungsmittel tritt aus



3. Gründlich nachspülen

4. Reinigung und Wartung

- Gerät regelmäßig innen und außen desinfizieren, z. B. mit Bevi Desinfekt (Achtung: keine alkoholhaltigen Mittel verwenden)



5. Allgemeine Hinweise

- Das Gerät darf nur an Wasserhähnen ohne Niederdruck-Durchlauferhitzer angeschlossen werden
- Das Gerät vor Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schützen (Gefahr der Vereisung und Zerstörung der Pumpe)
- Nur handelsübliche Reinigungsmittel (z. B. Bevi Tab) verwenden
- Bei sachgemäßer Bedienung beträgt die Gewährleistung auf Bauteile 1 Jahr



6. Abbildung und Bauteile



Nr.	Bezeichnung
1	Wasserzulauf
2	Bevi Tab Einlegeöffnung
3	Adapterschauglas
4	Sieb
5	Ablauf Getränkeleitung/Reinigungsverteiler/KEG-Adapter

7. Ersatzteile

Art.-Nr.	Bauteil Bevi Plus
88501100	Bevi Plus Beimischgerät
88120106	Dichtung O-Ring 34x4
88010138	Überwurfmutter 6-Kant 5/8"
88120134	Adapterschauglas für Plus mit RV
88501005	Ventilgehäuse blau mit Rückschlagventil
88240126	Reinigungsverteiler 6-fach CC od. NC
	Einzelventil
88123505	Spüladapter KEG CC/PC oder Sinalco/Bier

8. Technische Informationen

- Art.-Nr.: 88.501.100
- Standardanschluss: 1/2" AG oder 10 mm Schlauchtülle
- Arbeitsbereich: 3-4 bar
- Gewicht: 0,3 kg
- Maße: 185x91x90 mm (HxBxT)



BeviClean strebt nach kontinuierlicher Verbesserung und behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern.

BeviClean[®]
Getränkeleitungs-Pflege
Wir machen alles klar

BeviClean GmbH · Industriestraße 18 · D-56283 Halsenbach
Tel. +49 6747 93000 · Fax +49 6747 930024
E-Mail: info@beviclean.com · www.beviclean.com

07/14