

# REINIGUNG UND PFLEGE VON LACKIERTEN HOLZBEREICHEN SOWIE DESIGNBELÄGE, PVC, LINOLEUMBÖDEN

## Regelmäßige Feuchtreinigung



Art.-Nr.: 8101Eco

**Ecoline Wischpflege Konzentrat entfernt normale Verunreinigungen schonend und gründlich.**

### Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit lackierter Oberfläche sowie Designbelägen, PVC-, Laminat- und Linoleumböden.

### Anwendungsempfehlung:



» Konzentrat mit Wasser verdünnen (3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



» Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.  
» Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebefeuert** zu reinigen.



» Bei Bedarf trocken nachwischen.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

## Intensivreinigung



Art.-Nr.: Konzentrat 8125Eco / Spray 8126Eco

**Ecoline Magic Cleaner Konzentrat reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen.**

### Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit lackierter Oberfläche sowie Designbelägen, PVC Böden und Laminat.  
Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

### Anwendungsempfehlung:



» Konzentrat 1:10 mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)  
» Mit *Ecoline Wischpflege-Set* die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.  
» Keine Pfützen stehen lassen.  
» 5 - 20 Minuten einwirken lassen.  
» Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



» Gelösten Schmutz mit nebefeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set* aufnehmen.  
» 2 - 3x mit klarem Wasser nebefeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.  
» Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

\* Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

## Auffrischende Pflege



Art.-Nr.: 8106Eco

**Ecoline Auffrischer Konzentrat pflegt und regeneriert SAICOS versiegelte Oberflächen.**

### Anwendungsbereiche:

Besonders für *Ecoline*-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus sowie Designbeläge, PVC Böden, Linoleum geeignet. Auch für Möbel und andere Innenhölzer (mit lackierten Oberflächen) geeignet.

### Anwendungsempfehlung:



» Die verschmutzte Fläche mit *Ecoline Wischpflege* reinigen.



» *Ecoline Auffrischer Konzentrat* im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen (z.B. 0,5 Liter *Ecoline Auffrischer* auf 5 Liter Wasser).



» Mit *Ecoline Wischpflege-Set* gleichmäßig und nebefeucht auf der Oberfläche verteilen.



» Trocknen lassen.  
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

## Renovierung



Art.-Nr.: 8152Eco Matt / 8153Eco Seidenmatt

**Ecoline MultiTop Lack Polish erneuert stark beanspruchte Lackoberflächen.**

### Anwendungsbereiche:

Besonders für *Ecoline*-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus geeignet. Auch für Möbel und andere Innenhölzer (mit lackierten Oberflächen) geeignet.

### Anwendungsempfehlung:



» Vor Gebrauch gut schütteln.  
» Fläche mit *Ecoline Magic Cleaner* grundreinigen. Falls notwendig, mit grünem Pad anschleifen. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.



» Auf dem gereinigten und trockenen Boden das *MultiTop Lack Polish* unverdünnt mit *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* satt und gleichmäßig auftragen. Pfützen, Spritzer und Tropfen vermeiden.  
» Große Flächen abschnittsweise bearbeiten. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein. Den letzten Wischvorgang in Richtung der Holzmaserung durchführen.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

## PFLEGEANWEISUNG FÜR DEN INNENBEREICH



# REINIGUNG UND PFLEGE VON GEÖLTEN HOLZBEREICHEN

# PFLEGEPASS FÜR IHRE HOLZBEREICHEN

## Regelmäßige Feuchtreinigung



Art.-Nr.: 8101Eco

**Ecoline Wischpflege Konzentrat entfernt normale Verunreinigungen schonend und gründlich.**

### Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster/geölter Oberfläche geeignet.

### Anwendungsempfehlung:



» Konzentrat mit Wasser verdünnen (3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



» Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.  
» Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebefeuert** zu reinigen.



» Bei Bedarf trocken nachwischen.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

## Intensivreinigung



Art.-Nr.: Konzentrat 8125Eco / Spray 8126Eco

**Ecoline Magic Cleaner Konzentrat reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen.**

### Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

### Anwendungsempfehlung:



» Konzentrat 1:10 mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser).  
» Die Lösung gleichmäßig auf dem Boden mit *Ecoline Wischpflege-Set* verteilen.  
» Keine Pfützen stehen lassen.



» 5 - 20 Minuten einwirken lassen.  
» Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



» Gelösten Schmutz mit nebefeuertem *Ecoline Wischpflege-Set* aufnehmen.  
» 2 - 3x mit klarem Wasser nebefeuert sauber wischen. Trocken nachwischen.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

\* Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

## Pflege und Instandhaltung



Art.-Nr.: 8100 Farblos / 8111 Weiß transparent  
Ecoline 8119Eco Farblos / 8111Eco Weiß transparent // Spray 8129Eco

**SAICOS Pflegewachs (Lösemittelbasis) sowie Ecoline Pflegewachs (Wasserbasis) für die mühelose Pflege.**

### Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

### Anwendungsempfehlung:



» Vor Gebrauch gut schütteln.  
» Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Wischpflege* reinigen.



» Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m<sup>2</sup>) auf die Oberfläche geben und mit einem Tuch gleichmäßig verteilen.



» Trocknen lassen (ca. 45 Min.).



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

\* Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

## Auffrischung



Art.-Nr.: 8145

**SAICOS Wischpflege-Öl frischt stark beanspruchte Holz- und Korkflächen auf.**

### Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

### Anwendungsempfehlung:



» Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Magic Cleaner* reinigen.  
» Falls notwendig, mit grünem Pad anschleifen.  
» Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.  
» Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein.



» Das Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur akklimatisieren und gut schütteln.



» Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m<sup>2</sup>) auf den staubgesäuberten Boden geben.  
» Mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* gleichmäßig verteilen. Trocknen lassen. Keine Pfützen stehen lassen, um eine unregelmäßige Oberfläche zu vermeiden.



» Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen, um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.  
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

## IHRE HOLZBEREICHEN

Holzsorte: \_\_\_\_\_

beschichtet mit: \_\_\_\_\_

Beschichtungsdatum: \_\_\_\_\_

## REINIGUNGS- UND PFLEGETERMINE

Datum: \_\_\_\_\_  Grundreinigung  Pflege

verwendete Produkte: \_\_\_\_\_

Durchgeführt von: \_\_\_\_\_

Empf. nächster Termin: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_  Grundreinigung  Pflege

verwendete Produkte: \_\_\_\_\_

Durchgeführt von: \_\_\_\_\_

Empf. nächster Termin: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_  Grundreinigung  Pflege

verwendete Produkte: \_\_\_\_\_

Durchgeführt von: \_\_\_\_\_

Empf. nächster Termin: \_\_\_\_\_

Ihr SAICOS Fachbetrieb