

D/A/CH

**Pflege- und Reinigungshinweise
Kaffeestation Z50,
Art.-Nr. 190223**

ACHTUNG!

Verwenden Sie niemals ätzende und grobe Reinigungsmittel, welche die Oberfläche der Kaffeestation beschädigen können.

Reinigen Sie die Kaffeestation niemals in der Geschirrspülmaschine.

- Reinigen Sie die Kaffeestation regelmäßig mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder Schwamm und mildem Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie die Kaffeestation mit einem weichen Tuch ab.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com