



125502

125503

125504

DE

1. Verwenden Sie zur Befestigung der Halterung ③ für die Tabletrutsche die Bohrungen „A“ und „B“ (1. und 2. Bohrungen von oben am Holzpanel).
2. Nehmen Sie zuerst die Abdeckungen von diesen Bohrungen ab.
3. Fixieren Sie die Halterung ③ am Holzpanel, indem Sie die Schraube „1“ mit der Bohrung „A“ und Schraube „2“ mit der Bohrung „B“ verschrauben.
4. Legen Sie die Tabletrutsche ① auf die Halterungen und fixieren Sie diese mit der beiliegenden Distanzschraube ②.

EN

1. To assemble the support ③ of the tray slide, use 'A' and 'B' holes (the 1st and 2nd hole from the top in the wooden panel).
2. First, remove the guards from the holes.
3. Assemble the support ③ on the wooden panel, by screwing together the '1' screw with the 'A' hole and the '2' screw with the 'B' hole.
4. Fit the tray slide ① onto the supports and fix it with the enclosed distance screw ②.