

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 502-1010

Artikel/Modell SARO-Terrassenheizstrahler

Modell SUNSET 2000

GTIN 8713415335163



- Material: (Gehäuse) Metall, schwarz einbrennlackiert
- Terrassenstrahler als Standmodell, mit Schutzgitter, für den Außenbereich
- Lampe: Halogen
- Ein-/Ausschalter auch direkt am Gerät vorhanden
- Inkl. Fernbedienung (2x AAA je 1,5 V nicht enthalten)
- Kippschutz: 3 Fußankerwinkel im Lieferumfang enthalten
- Lieferung demontiert, Montage erforderlich
- Schutzklasse: IPX4
 Reichweite: ca. 16 m²
- Leistungsstufen: 3 (800 W, 1200 W, 2000 W)
- Kabellänge: 1,5 m mit Stecker CEE 7/4 (Typ F/Schukostecker)
- Anschluss: 230 V 50 Hz 2 kW
- Abmessungen: Durchm. 470 (Schirm: Durchm. 420) x H 2300 mm
- Gewicht (netto/brutto): 14,1/15,4 kg
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China Zolltarifnummer 85162999

Stand: 06.03.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY



SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. 502-1010

Artikel/Modell SARO-Terrassenheizstrahler

Modell SUNSET 2000

GTIN 8713415335163



Sicherheits- und Warnhinweise

- Der Terrassenheizstrahler ist ausschließlich für den Außenbereich oder gut belüftete große Räume geeignet. Nicht in geschlossenen oder feuchten Innenräumen wie Badezimmern oder Waschküchen verwenden.
- Halten Sie brennbare Gegenstände wie Zeltplanen, Sonnenschirme, Möbel oder Papier mindestens 1 Meter vom Gerät entfernt.
- Der Heizstrahler muss fest montiert sein.
- Während des Betriebs wird die Heizkappe extrem heiß. Berühren Sie das Gerät nicht, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.
- Das Gerät nicht mit Wasser bespritzen oder reinigen. Sicherstellen, dass keine Flüssigkeiten auf elektrische Teile gelangen.
- Verwenden Sie den Heizstrahler nur an geerdeten Steckdosen, die mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sind
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es in Betrieb ist.
- Keine Gegenstände auf dem Heizstrahler ablegen oder ihn abdecken, da dies Überhitzung und Brandgefahr verursachen kann.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen sich nicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren nur unter Aufsicht und mit entsprechenden Anweisungen.
- Wenn Schäden am Gerät, am Kabel oder an der Steckdose festgestellt werden, das Gerät sofort vom Stromnetz trennen und nicht weiterverwenden.
- Zur Reinigung oder Wartung das Gerät immer ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Nur Originalersatzteile verwenden und Wartungen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.
- Nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Stoffen wie Gas oder Lösungsmitteln verwenden. Explosionsgefahr!
- Der Heizstrahler darf niemals so positioniert werden, dass er nach oben strahlt, um eine Überhitzung der Decke zu vermeiden
- Während der Montage oder Demontage sicherstellen, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Ursprung China
Zolltarifnummer 85162999

Stand: 06.03.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY