

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 418-3000
Artikel/Modell SARO Eiscrusher
Modell EC 80
GTIN 4017337056903



- Material: (Gehäuse) Aluminiumguss/Kunststoff, schwarz; (Eisrutsche + Deckel) Kunststoff, schwarz; (Behälter + Messer) Edelstahl
- 3 Liter-Behälter mit Klappdeckel
- Magnetschalter am Deckel
- Produktion bis 120 kg/Stunde
- Geeignet für Auffangbehälter bis 165 mm Höhe
- 4 verstellbare Füße, rutschfest
- Abmessungen: B 314 x T 200 x H 535 mm
- Anschluss: 230 V - 50/60 Hz - 0,200 kW
- Gewicht (netto/brutto): 5,4 / 7,2 kg
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China
Zolltarifnummer 85094000
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr.	418-3000
Artikel/Modell	SARO Eiscrusher Modell EC 80
GTIN	4017337056903



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs besteht Verletzungsgefahr durch die rotierenden Messer. Halten Sie Hände, Haare, Kleidung und Gegenstände von der Einfüllöffnung und den beweglichen Teilen fern.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Die Sicherheitsverriegelung am Deckel darf nicht umgangen oder manipuliert werden. Der Betrieb ohne korrekt aufgesetzten Deckel ist verboten.
- Verwenden Sie ausschließlich die vorgesehenen Eiswürfel und keine anderen Gegenstände oder Materialien im Behälter.
- Das Messer ist extrem scharf. Beim Reinigen oder Auswechseln des Messers geeignete Schutzhandschuhe tragen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Zerkleinern von Eiswürfeln konzipiert. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Während des Betriebs können die Außenflächen des Geräts warm werden. Vorsicht beim Berühren.
- Nach einem Stromausfall oder der Trennung vom Stromnetz mindestens 30 Minuten warten, bevor das Gerät erneut gestartet wird, um Überhitzungsschäden zu vermeiden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese Erstickungsgefahr darstellen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.
- Das Gerät niemals im Freien oder in der Nähe von Wärmequellen und brennbaren Materialien verwenden.

Ursprung	China
Zolltarifnummer	85094000
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827