

Putzwagen 1

PW 1

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl		ArtNr	Bezeichnung
1	Stück	BA 1	Mopp- und Besenablage für Reinigungswagen
1	Stück	EB 6	Eimer 6 l blau
2	Stück	EH 1	Eimerhalter für Eimer 6 l
1	Stück	ER 6	Eimer 6 l rot
1	Stück	GG Mini	Grundgestell Mini Chrom
1	Stück	HRI 120	Halterahmen innen 120 l für Reinigungswagen
1	Stück	MBH 1	Mopp- und Besenhalter
3	Stück	MSK 3 B	Müllsackklemmen blau für Chromwagen
2	Stück	SS 1 RW	Seitenstreben für Reinigungswagen Chrom



Besen, Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

Putzwagen 1

PW 1

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Alle Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Den Halterahmen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere Sprosse.
3. Mopp- und Besenhalter an die Oberseite der Seitenstrebe schrauben, an der die Besenablage gehängt wird.
4. Mopp- und Besenablage und Eimerkörbe einhängen.
5. Alle Kunststoffteile aufsetzen.

