

## **Technische Informationen**

Schaumkanone (inkl. Vorratsbehälter 2,8 l, Pistolengriff, Saugrohr und Dosierdüsensatz)

Art.-Nr. 88011

### Zubehör

Schlauch Anschluss-Set, 10m Art.-Nr. 88809 Schlauch Anschluss-Set, 15m Art.-Nr. 88808 Schlauch Anschluss-Set, 20m Art.-Nr. 88807

# DR.SCHNELL SCHAUMKANONE

## Einsatzbereich

Mit der DR.SCHNELL Schaumkanone lässt sich Reinigungsflotte schnell und großflächig in verschäumter Form ausbringen.

## **Anwendung**

Das Produkt wird konzentriert in den mitgelieferten Behälter gefüllt. Die Dosierung wird mittels auswechselbarer Düsen im Saugrohr eingestellt. Pistolengriff an Wasser anschließen und verschäumte Flotte gleichmäßig auf der zu reinigenden Fläche ausbringen, das Konzentrat wird automatisch durch den Wasserdruck verdünnt. Nach der Einwirkzeit kann der Konzentratbehälter einfach abgezogen werden und mit Frischwasser nachgespült werden.

# Produkteigenschaften

- Verwendbar auf allen wasserfesten und chemikalienbeständigen Oberflächen, insbesondere Fliesenwände, Edelstahl, Stein- und Keramikoberflächen
- Großflächig effizientes Ausbringen von Reinigungsflotte, wirtschaftlich in der Anwendung
- Reinigen und Nachspülen in einem Gerät
- Funktionsweise nach dem Ventouri-Prinzip ohne elektrische Hilfsenergie
- Dosierbereich: ca. 1 8 % (je nach eingesetzter Düse)
- Erzeugung eines stabilen Reinigungsschaums, speziell zur Reinigung senkrechter Flächen
- Die g\u00e4ngigsten versch\u00e4umbaren Produkte aus dem DR.SCHNELL-Sortiment sind u.a. MILIZID, PEROCID, GASTRO PUR, SUPER PUR, PETRA oder PERO SCHAUM (separate Produktbl\u00e4ter beachten). Bei spezifischen Anfragen zu weiteren Produkten kontaktieren Sie Ihren DR.SCHNELL-Fachberater.

#### Hinweis

Alle Produkte sind mit Kaltwasser zu verwenden. Aerosole niemals einatmen. Nicht in Gesicht und Augen sprühen. Persönliche Schutzausrüstung je nach verwendetem Produkt beachten!

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. D 1118



Taunusstraße 19 · 80807 München Tel. +49 89 3506080 info@dr-schnell.de www.dr-schnell.com

