



Vertikale Dosierung. Höhere Reinigungswirkung.

Stellen Sie sicher, dass alle Wischbezüge gleichmäßig mit Reinigungs-/Desinfektionsmittel übergossen werden.



- 1 Stellen Sie die Wischbezüge aufrecht in die Origo 2 Mopbox.



- 2 Platzieren Sie das Sieb auf die Mopbox und gießen Sie die Lösung gleichmäßig auf das Sieb.



- 3 Entnehmen Sie den aufbereiteten Wischbezug an der Fingerschleife.

Vorteile der aufbereiteten Reinigungsmethode:



Zeitersparnis:
kein Ausspülen
und Auswringen.



Ergonomie:
kein manuelles Auswringen,
weniger Belastung
für den Körper.



Hygiene:
kein Ausspülen und Wiederverwenden,
geringes Risiko einer Kreuzkontamination.