

SaniSchutz Flächendesinfektionsreiniger

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Flächendesinfektionsreiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen zur Anwendung im gewerblichen und Haushaltsbereich, insbesondere im medizinischen Bereich. Gebrauchsfertige Lösung auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen. Wirkt bakterizid, fungizid, und viruzid. Geeignet für ableitfähige Oberflächen.

Die Kombination des Wirkstoffes mit kationischen sowie amphoteren Tensiden ermöglicht eine hohe Oberflächenaktivität und bewirkt eine gute Reinigungswirkung bei vergleichsweise niedrigem pH-Wert. Geprüft in Übereinstimmung mit den Anforderungen zur Prüfmethode des VAH.

2 ANWENDUNGSBEREICH

Für die Anwendung im gewerblichen und Haushaltsbereich, insbesondere im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens sowie im Lebens- und Futtermittelbereich (BAuA-Registrierungs-Nr. N-90882). Geeignet für die Wischdesinfektion nicht poröser, harter, abwaschbarer (wasserbeständiger) Oberflächen und Gegenstände (Wände, Tische, Stühle, Waschbecken etc.) in Krankenhäusern, Arztpraxen, öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Sportstätten, Schwimmbäder) und im Bereich der Gewinnung, Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln. Anwendung in der allgemeinen klinischen Praxis sowie zum Einsatz in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie.

3 ANWENDUNG

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Für alle Anwendungsbereiche wird die Gebrauchsfertige Lösung auf die Oberflächen gesprüht und feucht gewischt. Auf vollständige Benetzung achten. Die vorgeschriebene Einwirkzeit von 15 Minuten (siehe Abschnitt "Besondere Hinweise") einhalten.

Hinweise: Dr. Schutz SaniSchutz Flächendesinfektionsreiniger nicht mit anderen Reinigungs- und/oder Desinfektionsmitteln mischen, da die beschriebene Wirkung dann nicht mehr gegeben ist.

4 VERBRAUCH

ca. 500 ml auf 10 qm.

5 LAGERUNG

SaniSchutz Flächendesinfektionsreiniger im dicht verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Haltbarkeit 36 Monate im Originalgebinde ab Herstellungsdatum.

SaniSchutz Flächendesinfektionsreiniger

6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: unter 5% kationische Tenside, unter 5% amphotere Tenside, Desinfektionsmittel quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-18-alkyldimethyl.

pH-Wert: ca. 9 (gebrauchsfertige Lösung)

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7 BESONDERE HINWEISE

Die Rezeptur ist eingetragen in die Desinfektionsmittel-Liste des VAH und gemäß deren Anforderungen unter folgenden Bedingungen für wirksam befunden:

Flächendesinfektion von nicht porösen Oberflächen zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis als Wischdesinfektion mit Mechanik unter erhöhter organischer Belastung (Bakterizidie und Levurozidie):

Empfohlene Einwirkzeit: 15 Min.

8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die Homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich
Michael Neubauer
Tel. : +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.