



DESIFOR-AM

Flüssiges, alkalisches Desinfektionsreiniger-Konzentrat, QAV-, Alkohol- und Chlorfrei

Einsatzbereich

Oberflächendesinfektion und -reinigung abwaschbarer Flächen in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen.
Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung

Fläche mit DESIFOR-AM Lösung wischen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Lebensmittel dürfen nicht mit der Desinfektionsmittellösung in Kontakt geraten. Desinfektionsmittellösungen der Abwasseraufbereitung zuführen (z.B. über die Kanalisation), nicht unbehandelt in die Umwelt gelangen lassen.

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter Art.-Nr. 20496
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 20497
SAFE Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 36307

Wirkstoffe

100 g enthalten 7,5 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS07, GHS09

BAuA Reg.-Nr. N-65653, N-65654

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen: bakterizid und levurozid (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	1,5 % 15 Min.	20 °C, hohe u. niedrige Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	1,5 % 60 Min.	gem. EN 14348, niedrige Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	2,0 % 60 Min.	gem. EN 14348, hohe Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	2,0 % 60 Min.	gem. RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 36 Monate
- IHO-gelistet

Hinweise

Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen. DESIFOR-AM als aminhaltiges Desinfektionsmittel nicht im direkten Wechsel mit aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln anwenden. Vor Umstellung eine gründliche Zwischenreinigung durchführen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0* 20

pH conc 0 2 4 6 8 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE