



Suma Crystal

Flüssiger, saurer Klarspüler

Produktbeschreibung

Suma Crystal A8 ist ein konzentrierter, schaumarmer, saurer maschineller Klarspüler mit kalkbindenden Eigenschaften.

Eigenschaften

Suma Crystal A8 ist ein konzentrierter, saurer maschineller Klarspüler. Seine Inhaltsstoffe wurden sorgfältig ausgewählt, um seine universelle Einsetzbarkeit in einer Vielzahl von Geschirrspülmaschinen zu gewährleisten. Speziell aufeinander abgestimmte, schaumarme Tenside stellen die schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten sicher. Die in **Suma Crystal A8** enthaltenen wasserhärteabbindenden Substanzen verhindern und beseitigen Kalkbeläge in mittelhartem und hartem Wasser.

Vorteile

- Gewährleistet die schnelle Trocknung des Spülguts
- Trocknet das Spülgut flecken- und streifenfrei
- Geeignet für hohe und schwankende Wasserhärten

Anwendungshinweise

Suma Crystal A8 wird dem letzten Klarspülwasser bei einer Klarspültemperatur von etwa 80°C zugesetzt. Die Dosierung kann mit modernen, automatischen JohnsonDiversey Dosiersystemen, als auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten erfolgen. **Suma Crystal A8** ist auch zur Anwendung in kleineren gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet.

Um perfekte Klarspülergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirrverschmutzung und Maschinenleistung von einem JohnsonDiversey Kundenbetreuer eingestellt werden.

Typische Dosierwerte liegen zwischen 0,2 – 0,5 ml/l.

Technische Daten

Aussehen	Klare, grüne Flüssigkeit
pH-Wert [unverdünnt]	1,5
Spezifisches Gewicht [kg/l; 20 °C]	1,04

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

A8



Suma Crystal

Materialverträglichkeit

Suma Crystal A8 ist bei sachgerechter Anwendung zum maschinellen Klarspülen aller in Küchen üblichen Spülgutarten geeignet.

Materialien aus Kupfer und Messing sind gegen das konzentrierte Produkt nicht beständig. **Suma Crystal A8** sollte daher nicht bei Verrohrungen aus Kupfer/Kupferlegierungen eingesetzt werden. Die Verwendung einer Einimpfstelle aus Edelstahl ist empfehlenswert. **Suma Crystal A8** darf nicht vor dem Boiler eingepflegt werden.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Gebinde
7010162	2 x 5 l	Kanister
7010206	10 l	Kanister
7510156	10 l	SafePack
7010142	20 l	Kanister
7010144	200 l	Fass

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50 - 56

D - 68219 Mannheim

Tel.: + 49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-266

www.johnsondiversey.de