



## Kraftreiniger express

Art.Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Internat. Kürzel	EAN
2750	0,5 l	6 Stück	KR05	4002849005013

Gebrauchsfertiger Intensivreiniger für alle keramischen Beläge, Feinsteinzeug, alkalibeständigen Natur- und Kunststeinbeläge, Kunststoff, Glas und Metall

- extrem schnelle, kraftvolle Wirkung
- reduziert die Wiederanschmutzung
- materialschonend
- entfernt allgemeine und hartnäckige Verschmutzungen: Öle, Fette, Eiweiß, Farbpigmente, Ruß, Polymere etc.

**Anwendungsbereich:** Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Vielseitig einsetzbarer Intensivreiniger zur schnellen Entfernung allgemeiner und starker Verschmutzungen von einer Vielzahl an alkalibeständigen Oberflächen: keramische Fliesen, Feinsteinzeug, Natur- und Kunststeine, Glas, Solarglas, Kunststoff, Metall und auch eloxiertes Aluminium.

**Lagerung und Transport:** Kühl und frostfrei lagern und transportieren.

**Verbrauch:** 0,5 l reichen für ca. 10 m<sup>2</sup> je nach Verschmutzung.

**Verarbeitungsanleitung:** Produkt ist gebrauchsfertig und wird mit der Sprühpistole aufgeschäumt. Je nach Verschmutzung bis zu 15 Min. einwirken lassen (den Belag dabei nass halten). Dann mit Bürste, Pad oder Mikrofasertuch scheuern bzw. wischen. Anschließend die Oberfläche gut mit klarem Wasser nachwaschen.

**Zusätzlicher Hinweis:** Machen Sie bei empfindlichen Oberflächen vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle eine Probe. Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 25°C.

**Inhaltsstoffe:** < 5% nichtionische Tenside, < 5% kationische Tenside.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

**Sicherheits- und Gefahrenhinweise:**

Enthält: 2-Aminoethanol. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.